

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
 - ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *LAINÉ*
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile qui indique le mode de traitement toléré.
- Lire attentivement les recommandations inscrites sur les sèche-linge.

Commande du sèche-linge

Capacité 14 kg de linge sec sur programme coton. S'il s'agit de laine, 5-6 kg suffisent à remplir l'appareil, ou comme le séchage d'une couette par exemple.

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner la température désirée :

- **Élevée** Coton et textiles mélangés
- **Moyenne** Coton et textiles mélangés
- **Basse** Textiles délicats
- **A froid** Aération de couvertures, couettes et articles de literies.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande en suivant les instructions affichées par la centrale.

Pour évaluer la durée de séchage.

Retenir que celle-ci peut-être très variable en fonction de la quantité de linge son degré d'humidité, la nature du linge, laine, coton, synthétiques, etc. Pour indication, la quantité de linge d'un lave-linge peut-être séché entre 10 à 30 mn. Le double si l'on charge le sèche-linge avec deux machines.

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,60 €

Lave-linge tous programmes :..... 3,50 €
Lessive et assouplissant inclus, injectés directement dans le tambour par pompe doseuse.

Sèche-linge tous programmes :..... 0,35/5 mn

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**

Rend la monnaie

Accepte **monéo** le porte monnaie électronique bancaire et la carte d'identité étudiante monéo.

Mode d'emploi laverie

Résidence Paul VOIVENEL

Pour ne pas vous déplacer pour rien en venant à votre laverie, vérifiez de chez vous la disponibilité des appareils en allant sur notre site:

<http://www.proxiwash.fr>

code : **598fc3**



Le traitement du linge de proximité

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Le CROUS vous permet d'avoir à votre disposition une laverie automatique en libre service. Ces matériels sont de première qualité. Ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respecter les règles suivantes :

- ne jamais tenter d'ouvrir une machine avant son arrêt complet
- ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave
- ne pas toucher le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.
- ne pas laisser les enfants manipuler les machines
- ne jamais tenter de dépanner soi-même, risque de détérioration du matériel ou pire de blessure.

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacée, temps passé, etc., sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc.) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- retourner les tricotés, jeans, pantalons.
- trier si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- déposer le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :
6,5 kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)
3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)
2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)
2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Choix du programme

Après avoir déposés le linge dans le tambour, fermer le hublot. Le menu d'accès aux programmes s'affiche. *Sélection programme* est en surbrillance, appuyer sur le sélecteur multifonctions.

Tourner le sélecteur multifonctions pour amener la surbrillance sur le programme désiré. Sélectionner le programme en appuyant sur le sélecteur multifonctions. Le menu de base du programme de lavage s'affiche, l'option pré-lavage est en surbrillance.

Produits lessiviels

Les lave-linge sont équipés d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant. Aucun produit à rajouter.

Lessive liquide EASYPRO concentrée et parfumée.
Composition : tensio-actifs, séquestrants, azurants et enzymes pour lavage en machine.
Dosage 15g. par kg de linge sec.
Biodégradabilité supérieure à 90%
Fabriquée en Europe.

Produit EASYPRO assouplissant et parfumant le linge . Injecté dans le tambour avec la dernière eau de rinçage.
Evite les phénomènes d'électricité statique.
Dosage 5gr./ kg. de linge sec
Biodégradabilité supérieure à 90%
Fabriquée en Europe

Pour utiliser vos produits lessiviels, avant le démarrage de la machine, les déposer dans le tambour de la machine au cœur de votre linge en respectant les doses prescrites par le fabriquant.

ATTENTION !

Les lessives de soudes, les savons en paillettes, les produits de blanchiment (eau de javel) sont formellement interdits.

Il est également formellement interdit d'utiliser les lave-linge pour effectuer des opérations de teinture.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, démarrer le lave-linge en pressant la touche START.
L'afficheur de la machine indique la durée du cycle.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.